www.olymp-safety.ru
ООО «УралСпецКомплект»
РФ, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 15-53
тел.: +7 (343) 221-32-58
СДЕЛАНО В РОССИИ

C11P	**C12P**	**C11У**
C11	**C12**	**C22**

Удерживающий СТРОП

Соответствует требованиям **ТР ТС 019/2011**
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Допустимая температура использования: от -50°С до +50°С.
Рабочая температура: от -45°С до +50°С Размер: длина с карабином/ами не более двух метров Разрывная нагрузка: не менее 15 кН

Удерживающий строп - строп для удержания, или рабочего позиционирования - компонент, используемый для соединения точки крепления страховочной системы с анкерной точкой, или конструкцией, охватывая ее, как средство опоры, а также в качестве удерживающего стропа для ограничения движений пользователя (для предотвращения попадания пользователя в зону, связанную с опасностью падения с высоты).

Изготовлены в соответствии с:
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008
Срок хранения и/или эксплуатации - 12 лет.
Гарантийный срок при соблюдение правил эксплуатации - 4 года.
Проведение визуального инспекционного осмотра не реже одного раза в 12 месяцев.

В соответствии с приказом Минтруда РФ №782н п.123, в течении срока эксплуатации динамические и статические испытания изделия не проводятся.

Дата изготовления указана в паспорте.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СИЗ ОТ ПАДЕНИЯ ВЫСОТЫ OLYMP

Эксплуатация удерживающих строп должна осуществляться в соответствии с настоящей инструкцией производителя и правилам по ОТ при работе на высоте, действующим на территории единого таможенного союза (ЕАС) или же нормативным документом, действующим на территории государства, на котором используется данное СИЗ.

При эксплуатации на территории Российской Федерации все работы на высоте проводятся строго по нарядам-допускам и(или) ППР и в соответствии с ПРИКАЗОМ № 782н от 16.11.2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

Срок эксплуатации: 12 лет. Срок эксплуатации может быть продлен представителем производителя.

В случае обнаружения механического, теплового или химического повреждения, данное оборудование не должно использоваться. Также, если выясняется, что некоторые элементы отсутствуют, например, скоба или ремень страховочной привязи, данное оборудование также изымается из эксплуатации.

- Удерживающие стропы должны быть подсоединены к элементам крепления страховочной привязи.
- Запрещается присоединять удерживающие стропы к элементам крепления на спине и груди.
- Запрещается присоединять другие дополнительные элементы между удерживающими стропами и анкерной точкой крепления.
- Строп, используемый для удержания в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358-2008 не является компонентом страховочной системы и не предназначен с целью использования для остановки падения. В этом случае необходимо использовать страховочную систему.

Если техническое состояние или правильность работы снаряжения вызывают сомнения, оборудование также не подлежит эксплуатации. Для контроля за техническим состоянием и периодическими осмотрами СИЗ отпадения с высоты, необходимо закрепить каждое изделие за конкретным пользователем. Так же необходимо вести журнал учета СИЗ, куда будет заноситься результат периодических инспекционных осмотров.

СИЗ от падения с высоты должно быть изъято и утилизировано в следующих случаях:

- Не удовлетворило требованиям периодических осмотров компетентным лицом.
- Было задействовано для остановки падения
- Неизвестна полная история использования данного СИЗ от падения с высоты.
- Были проведены несанкционированные действия по ремонту или изменению конструкции СИЗ.
- Возникли сомнения в целостности и страховочных свойствах СИЗ от падения с высоты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЗ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ НЕ ПРОШЕДШЕГО ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ ЗАПРЕЩЕНА, ТАК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

СИЗ от падения с высоты должно использоваться работником старше 18 лет, прошедшим необходимое обучение безопасному использованию снаряжения, медицинское здоровье работника не должно иметь противопоказаний к работе на высоте. Работы необходимо выполнять строго под наблюдением ответственного лица, чтобы работник, находящийся на высоте, попав в аварийную ситуацию, имел возможность своевременного освобождения из нее и не погиб.

Перед каждым использованием удерживающих строп необходимо провести тщательную визуальную и тактильную проверку элементов системы, в случае обнаружения повреждений или обнаружение элементов, находящихся в нерабочем состоянии, дальнейшее использование НЕДОПУСТИМО.

Удерживающие стропы должны быть немедленно изъяты из эксплуатации, при возникновении любого сомнения относительно их целостности и рабочего состояния до тех пор, пока не будет произведен осмотр представителем изготовителя или его уполномоченным лицом, который предоставит письменное разрешение на дальнейшую эксплуатацию снаряжения.

Вносить какие-либо изменения в конструкцию удерживающих строп НЕДОПУСТИМО.

Ремонт удерживающих строп должен производиться только производителем или его уполномоченным представителем.

Запрещается использование удерживающих строп не по назначению.

Во время эксплуатации следует оберегать удерживающие стропы от негативных воздействий окружающей среды, попаданиямасел, кислот, растворителей, контакта с открытым огнем, раскаленными частицами металла и другого воздействия, способного повлиять на прочностные характеристики строп.

Не допускать падение удерживающих строп с высоты.

Если произошло падение, запрещается дальнейшее использование удерживающих строп.

Вредные факторы внешних условий могут налагать дополнительные требования к мерам безопасности с целью предупреждения возможности получения травмы пользователем системы или повреждения оборудования. Вредные факторы для системы составляют: температуры, выше/ниже указанных, агрессивные среды, воздействие электрического тока, вода. С осторожностью работать в условиях (в том числе без надлежащей защиты самого пользователя: обувь/очки/щитки/одежда/перчатки/каски): высоких/низких температур, наличия острых краев, ветра большой силы и атмосферных осадков, близкого расположения высоковольтных линий передач электроэнергии и электромагнитных излучений, сред с присутствием в атмосфере токсических или взрывоопасных газов.

Допускается использование во взрывоопасных и газоопасных средах.

Запрещается: работа без предварительного осмотра рабочей зоны, работа в темное время суток, эксплуатация мобильных устройств во время работы на высоте и подвергать оборудование воздействию вредных факторов, для работы с которыми оно не предназначено, работать при плохом самочувствии, запрещается работать при скорости воздушного потока 15 м/с и более, при грозе, тумане и гололеде(на фасаде, проводах, деревьях, опорах), с использованием конструкций или вблизи них с большой парусностью, при скорости воздушного потока более 10 м/с.

План спасательных работ: в обязательном порядке необходимо удостовериться, что у пользователя системы разработан план спасательных работ, а также имеются в наличие средства, которые он может применить во время спасательных работ при эксплуатации оборудования в максимально короткий (не более 10 минут) срок. Под каждый проект необходимо разрабатывать отдельный план спасательных работ. Персонал должен пройти обучение самоспасению либо уметь применять альтернативные средства спасения для обеспечения борьбы с последствиями падения

Средство индивидуальной защиты не должно использоваться лицом, медицинское состояние которого может повлиять на безопасность использования снаряжения в обычной и экстремальной ситуации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖИВАЮЩИХ СТРОП ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (УДЕРЖАНИЕ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ)

1. Присоедините один из карабинов строп к выбранному элементу крепления для рабочего позиционирования.
2. Обвяжите строп вокруг элемента конструкции.
3. При наличии регулятора длины, отрегулируйте длину стропа для комфортной и безопасной работы (натяжение стропа должно обеспечивать стабильное рабочее положение и не допускать возможность свободного падения рабочего (для стропов с возможностью регулировки).
4. Пристегните карабин ко второму элементу крепления для рабочего позиционирования.

Для С11У:

1. Строп удерживающий с зажимом ползункового типа С11У - строп для рабочего позиционирования - компонент, используемый для соединения боковых точек крепления страховочной привязи с анкерной точкой или конструкцией, охватывая ее, как средство для работы в подпоре. Допускается использование в качестве удерживающего стропа для ограничения рабочего пространства пользователя.
2. Присоедините карабин регулятора стропа К112 к боковой точке крепления страховочной привязи Обогните строп вокруг элемента конструкции и присоедините карабин стропа К121 к противоположной боковой точке крепления страховочной привязи. С помощью зажима ползункового типа, отрегулируйте длину стропа. Убедитесь, что натяжение и длина стропа достаточны для безопасного и комфортного проведения работ.

Строп, используемый для удержания (ограничения движения, позиционирования) в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358-2008 не является компонентом страховочной системы и не может использоваться для остановки падения!

ЧИСТКА

Удерживающие стропы можно мыть, не допуская неблагоприятного воздействия на материалы, из которых изготовлено оборудование. Для очистки текстильного снаряжения используйте мягкие моющие средства для деликатных тканей, допустима машинная стирка. При намокании во время эксплуатации, снаряжение необходимо сушить естественным способом, вдали от нагревательных приборов.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА

Удерживающие стропы должны храниться свободно упакованными, в хорошо проветриваемом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, влаги или коррозирующих и агрессивных сред, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение удерживающих строп в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры.

Удерживающие стропы должны транспортироваться в упаковке из водонепроницаемых материалов, обеспечивающих защиту от химических, механических и других повреждений, в том числе природных воздействий.

ҰСТАУШЫ ТӨЗІМДІ ІЛМЕК

ТР ТС 019/2011
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:
Пайдаланудың рұқсат етілген температурасы: -50°С бастап +50°С дейін.
Жұмыс температурасы: -45°С бастап +50°С дейін.
Өлшемі: амортизаторымен және карабинімен/дерімен бірге ұзындығы екі метрден артық емес.
Үзілу жүктемесі: 15 кН кем емес

Ұстаушы ілмек – ұстап қалу немесе жұмыстық позиционирлеуге арналған ілмек – сақтандыру жүйесін бекіту нүктесін оны тіреу құралы ретінде қапсыра отырып, анкерлік нүктемен немесе конструкциямен қосу үшін, сонымен қатар, пайдаланушының қозғалыстарын шектеуге арналған ұстаушы ілмек ретінде (пайдаланушының биіктіктен құлау қауіпімен байланысты зонаға түсуінің алдын алу үшін) пайдаланылатын компонент.

С11Р, С12Р келесілермен сәйкес жасалған:
ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 362-2008
С11, С12, С22 келесілермен сәйкес жасалған
ТУ 32.99.11-002-88693092-2017

РФ Еңбек министрлігінің №782н бұйрығының 123 т. сәйкес, пайдалану мерзімі ішінде динамикалық және статикалық сынақтар өткізілмейді.

Визуалдық инспекциялық тексерісті өткізу кем дегенде 12 айда бір рет.
Пайдалану ережелері сақталған уақытта кепілді мерзімі – 3 жыл.
Сақтау және / немесе пайдалану мерзімі – 12 жыл.
Жасалған күні төлқұжатта көрсетілген.

OLYMP БИІКТІКПЕН ҚҰЛАУДАН ЖҚҚ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Ұстаушы ілмектерді пайдалану өндірушінің осы нұсқаулығымен және бірыңғай кеден одағы (БКО) аумағында қолданылатын, биіктікте жұмыс істеу кезіндегі ЕҚ бойынша ережелермен, немесе аталмыш ЖҚҚ пайдаланылатын мемлекет аумағында қолданылатын нормативтік құжатпен сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

Ресей Федерациясы аумағында пайдалану кезінде биіктіктегі барлық жұмыстар қатаң наряд-рұқсаттар бойынша және (немесе) ЖЖЖ және 16.11.2020 күнгі № 782н «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау бойынша ережелерді бекіту туралы» БҰЙРЫҚПЕН сәйкес өткізіледі.

Пайдаланылу мерзімі: 12 жыл. Пайдалану мерзімін өндіруші өкілі ұзарта алады.

Механикалық, жылу немесе химиялық зақымдану анықталған жағдайда, аталмыш жабдық пайдаланылмауы тиіс. Сонымен қатар, егер кейбір элементтерінің жоқтығы анықталатын болса, мысалы, сақтандыру арқанының қапсырмасы немесе белдігі, аталмыш жабдық та пайдаланылудан алынады.

- Ұстаушы ілмектер сақтандыру арқанының бекіту элементтеріне қосылған болуы тиіс.
- Ұстаушы ілмектерді арқадағы және кеудедегі бекіту элементтеріне қосуға тыйым салыналы,
- Ұстаушы ілмектер мен бекітудің анкерлік нүктесі арасына басқа қосымша элементтер қосуға тыйым салынады.
- ГОСТ Р ЕН 358-2008 сәйкес ұстау үшін пайдаланылатын ілмек сақтандыру жүйесінің компоненті болып табылмайды және құлауды тоқтату үшін пайдалану мақсатына арналмаған. Бұл жағдайда сақтандыру жүйесін пайдалану қажет.

Егер жабдықтың техникалық жағдайы немесе жұмыс істеу дұрыстығы күдіктер туғызса, жабдық пайдалануға жатпайды. Биіктіктен құлаудан қорғайтын ЖҚҚ-ның техникалық жағдайын бақылау және кезеңдік тексерістері үшін, әрбір бұйымды нақты пайдаланушыға бекіту қажет. Сонымен қатар, ЖҚҚ есепке алу журналын жүргізу қажет, оған кезеңдік инспекциялық тексерістер нәтижесі жазылады.

Биіктіктен құлаудан қорғау ЖҚҚ келесі жағдайларда тәркіленіп және утилизациялануы тиіс:

- Құзыретті тұлғаның кезеңдік тексерістері талаптарын қанағаттандырмады.
- Құлауды тоқтату үшін пайдаланылған болатын.
- Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған аталмыш ЖҚҚ пайдаланылудың толық тарихы белгісіз.
- ЖҚҚ жөндеу немесе конструкциясын өзгерту бойынша заңсыз әрекеттер орындалған болатын.
- Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖҚҚ-дың бүтіндігі және сақтандыру қасиеттеріне күдіктер пайда болды.

ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ТЕКСЕРІСТЕН ӨТПЕГЕН ЖҚҚ БИІКТІКТЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, СЕБЕБІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ БОЛУЫ ЫҚТИМАЛ!

Биіктіктен құлаудан қорғауға арналған ЖҚҚ 18 жастан үлкен, жабдықты қауіпсіз пайдаланудың қажетті оқуынан өткен жұмысшы пайдалануы тиіс, жұмысшының медициналық деңсаулығында биіктікте жұмыс істеуге қарсы көрсетілімдері болмауы тиіс. Биіктікте орналасқан жұмысшыда, апатты жағдайға душар бола отырып, одан уақтылы босап және қаза болмауы үшін жұмыстарды жауапты тұлғаның қатаң бақылауымен орындау қажет.

Ұстаушы ілмектерді әрбір пайдаланар алдында жүйе элементтерінің мұқият визуалдық және тактильдік тексерісін өткізу қажет, зақымданулар анықталған жағдайда немесе істен шыққан элементтер анықталған уақытта, ары қарай пайдалану РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ.

Оның бүтіндігіне және жұмыс жағдайына қатысты кез-келген күдік орын алған уақытта, өндіруші өкілі немесе оның өкілетті тұлғасы тексеріс өткізгенге дейін, ұстаушы ілмектер пайдаланымнан дереу тәркіленген болуы тиіс, ол жабдықты ары қарай пайдалануға жазбаша рұқсат ұсынады.

Ұстаушы ілмектердің конструкциясына белгілі бір өзгертулер енгізу РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ.

Ұстаушы ілмектерді жөндеуді тек қана өндіруші, немесе оның өкілетті өкілі орындауы тиіс.

Ұстаушы ілмектерді тағайындалуы бойынша пайдаланандауға тыйым салынады.

Пайдалану кезінде ұстаушы ілмектерді қоршаған ортаның жағымсыз әсерлерінен, май, қышқылдар, еріткіштердің тиюінен, ашық отпен, металлдың қызған бөлшектерімен жанасуынан және ұстаушы ілмектердің беріктік сипаттамаларына әсер етуге қабілетті басқа әсерлерден сақтау қажет.